El Robot Robie® a Radio Control

Su robot Robie a Radio Control es su robot personal. Bajo su control, el robot podrá explorar lugares como el pasillo en el interior de su hogar o la acera en la calle.

Nota: Se requiere de dos baterías tipo AA para energizar su robot y una batería de 9 voltios para energizar el transmisor.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Precauciones:

- Use solamente baterías nuevas del tamaño y tipo requerído.
- No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Nunca deje las baterías en el interior del robot o el transmisor durante varios días.
- Deseche las baterías adecuadamente, no las entierre ni incinere.

Instalación de las baterías en el robot

Será necesario instalar dos baterías tipo AA para energizar el robot. Sugerímos adquirir las baterías alcalínas Radio Shack Cat. No. 23-557.

- Coloque el interruptor OFF/ON en la parte posterior del robot, en la posición OFF.
- Inserte una moneda en la ranura de la cubierta del compartimento para las baterías y ejerza palanca para abrirla. Levante la cubierta.

Cuidado: La cubierta del compartimento para las baterías contiene bisagras. No intente extraerla.

- Instale las baterías como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que han sido marcados en el interior del compartimento.
- Ejerza presión sobre la cubierta hasta que escuche un chasquído y esté en su posición original.

Instalación de la batería para el transmisor

El transmisor es energizado a través de una batería de 9 voltios. Sugerímos adquirir la batería alcalína Radio Shack Cat. No. 23-553.

- Mientras ejerce presión sobre la cubierta del compartimento para la batería, deslícela para extraerla.
- Instale la batería como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.
- 3. Reinstale la cubierta. Asegúrese que se haya bloqueado en su posición original.

OPERACION

Control del Robot

Advertencia: Nunca juegue con su robot en la calle.

Precauciones:

- No desplace el robot sobre el piso mojado, sobre la arena, en el lodo, bajo la lluvia o la nieve. Estos elementos pudieran dañarlo.
- Si el robot se desplaza lentamente aún cuando se hayan instalado baterías nuevas, verifíque el mecanísmo de las ruedas y extraiga cualquier resíduo de pelusa, hilos, cabellos o polvo que pueda interferir.

Siga estos pasos para controlar el robot.

 Coloque el interruptor OFF/ON, localizado en la parte posterior del robot, en la posición ON. El robot se desplaza en un círculo hacia la derecha o en línea recta, dependiendo de como era controlado el robot la última vez que haya sido apagado.

- Para cambiar la dirección del robot, oprima y mantenga oprimído el botón del transmisor.
- Si el robot era conducído en línea recta, este se detiene. Se desplaza en un círculo hacia la derecha mientras mantenga oprimído el botón.
- Si el robot era conducído en un círculo, este se detiene. Se desplaza en línea recta mientras mantenga oprimido el botón.

Notas:

 Su robot piensa por sí mismo. Algunas veces continúa desplazándose en un círculo o en línea recta aún cuado usted haya soltado el botón del transmisor. Si esto llegara a suceder, simplemente oprima el botón nuevamente para cambiar la dirección del robot.

- Su robot se detiene cuando encuentra un obstáculo, pero el motor sigue en funcionamiento. Si esto llegara a suceder, oprima y mantenga oprimído el botón del transmisor para que desplace en reversa, o muévalo con la mano.
- Para detener el robot, oprima y suélte el botón del transmisor. El robot cambia de dirección, se desplaza durante algunos segundos y se detiene.
- Una vez que haya terminado de controlar al robot, coloque el interruptor OFF/ON en la posición OFF.

Consejos útiles

Estos consejos le podrá ayudar a disfrutar más de su robot.

- Para obtener la máxima vida útil de las baterías, suspenda el uso del robot durante 45 minutos después de cada 15 minutos de uso ininterrumpido.
- Si el robot se desplaza lentamente o no responde, reemplace las baterías del robot.
- Si el motor del robot funciona, pero no responde a las señales del transmisor, acérquese al robot e inténtelo nuevamente. Si el motor del robot aún así no responde, reemplace la batería de 9 voltios en el transmisor.

- Si alguna persona está transmitiendo con radio en la banda civil en las cercanías, esta señal pudiera interferir con las señales enviadas al robot. Si esto llegara a suceder, mueva el robot hacia una ubicación diferente y alejado del transmisor de radio.
- Usted no podrá utilizar el robot en las cercanías de los dispositivos que transmitan en la misma frecuencia que el robot.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su robot y poderlo disfrutar durante años.

- No exponga el robot a las temperaturas extremosas
- Limpie ocasionalmente el robot con un trapo húmedo para mantenerlo con apariencia de nuevo. No use productos químicos abrasívos para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del transmisor o del robot pudiera ser la causa de un malfuncionamiento e invalidar su garantía. Si su robot no está funcionando adecuadamente, llévelo a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

AVISO IMPORTANTE

El transmisor del robot pudiera provocar interferencia en los receptores de radio o televisión, aún cuando esté funcionando adecuadamente. Para determinar si el transmisor es la causa de esta interferencia, apáguelo. Si la interferencia se suspende, el transmisor del robot es la causa.

 Intente eliminar la interferencia alejando el transmisor del robot de los aparatos receptores de radio o televisión.